




AURA

Buttons Guide de démarrage rapide




Quick Start Guide Guide de démarrage rapide




Connectors Guide de démarrage rapide





Source selection Sélection de la source





Bluetooth



Bluetooth - reset



WiFi iOS



EN : User Manual is available on www.harmankardon.com

FR : Manuel de l'utilisateur est disponible sur www.harmankardon.com

ES : Manual de usuario está disponible en www.harmankardon.com

PT : Manual disponível na www.harmankardon.com

DE : Bedienungsanleitung ist auf www.harmankardon.com

IT : Manuale utente è disponibile sul www.harmankardon.com

NL : Gebruikershandleiding is beschikbaar op www.harmankardon.com

NO : Brukerveiledning er tilgjengelig på www.harmankardon.com

FI : Käyttöohje on saatavana www.harmankardon.com

RU : Руководство пользователя доступно на www.harmankardon.com

SV : Bruksanvisning finns på www.harmankardon.com

DA : Brugervejledning er tilgængelig på www.harmankardon.com

JP : ユーザーマニュアルで提供されています www.harmankardon.com

KO : 사용자 설명서에서 사용할 수 있습니다 www.harmankardon.com

CHS : 用户手册 www.harmankardon.com

CHT : 用戶手冊 www.harmankardon.com

